

# Bedienungsanleitung Handsender DFS 2007



*Products for  
Tomorrow...*

Vor Inbetriebnahme Batterien oder Akkus einsetzen (2 Stk. LR6, 1,5 V).

Zur Akkuladung Gerät mit der Unterseite in den Ladeschacht stecken:

Kontrolllampe an der Ladestation leuchtet **rot**.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Kontrolllampe auf **grün**.

Sollte die Kontrolllampe **rot** blinken, sind die Akkus defekt oder nicht richtig eingesetzt.

**Achtung: Niemals das Gerät in den Ladeschacht stecken, wenn Batterien eingesetzt sind!**

Zur Inbetriebnahme den On/Off Schalter nach oben auf Stellung "On" schieben.

Die Kontrolllampe am Sender (Mode) blinkt nun fünf Mal auf:

**Rotes** Blinken bedeutet: Der Sender arbeitet im Akku-Modus.

**Grünes** Blinken bedeutet: Der Sender arbeitet im Batterie-Modus.

Nach dem Blinken sollte die Kontrolllampe **grünes** Licht zeigen.

Damit wird signalisiert: Die Batterien, bzw. Akkus sind in Ordnung.

Das Licht wechselt auf **orange**, wenn die Batterien, bzw. Akkus nur noch für ca. 3 Stunden Kapazität haben.

Etwa 30 Minuten vor Kapazitätssende wechselt das Licht auf **rot**.

Unter der Batterieabdeckung befinden sich die Regler für die Kanaleinstellung und für die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit.

Der Kanalschalter (Channel) muss auf die entsprechende Frequenz eingestellt werden, auf der gesendet werden soll (Kanal 1 - 10 (0 = Kanal 10)).

Mikrofonempfindlichkeit: 8 Stellungen, 1 = unempfindlich, 8 = empfindlich.

Wenn die Empfindlichkeit richtig eingestellt ist, sollte das Mikrofon abschalten, wenn nicht gesprochen wird und den Umgebungslärm nicht übertragen.

Zum Sprechen bitte das integrierte Mikrofon an der Vorderseite des Senders vor den Mund halten oder ein externes Mikrofon mit der Buchse an der Rückseite des Gerätes (Mic.) verbinden.

Bei Bedarf kann auch eine externe Tonquelle an dieser Buchse angeschlossen werden.

Sobald ein externes Mikrofon oder eine Tonquelle angeschlossen ist, wird das integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet.

Nach Betrieb das Gerät mittels des Schiebeschalters (On/Off) wieder ausschalten.

Die Kontrolllampe erlischt.

Während der gesamten Betriebszeit leuchtet das Kontrolllicht in der o.g. Farbe.

Sobald das Mikrofon ca. 6 Minuten lang keine Modulation bekommt, schaltet sich der Sender automatisch ab und muss zum Betrieb durch kurzes Ein-/Ausschalten wieder neu eingeschaltet werden (Batterieschonung).