

# Bedienungsanleitung DFS 2006

Vor Inbetriebnahme Batterien (2 Stk. LR6, 1,5 V) oder Akkus einsetzen und die Antenne richtig auf die Buchse an der Oberseite des Senders (Ant.) stecken.

Zur Akkuladung Gerät mit der Unterseite in den Ladeschacht stecken:

Kontrolllampe an der Ladestation leuchtet **rot**.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Kontrolllampe auf **grün**.

Sollte die Kontrolllampe **rot** blinken, sind die Akkus defekt oder nicht richtig eingesetzt.

**Achtung: Niemals das Gerät in den Ladeschacht stecken, wenn Batterien eingesetzt sind!**

Zur Inbetriebnahme den Taster auf der Oberseite des Senders (On/Off) kurz drücken.

Die Kontrolllampe am Sender (Mode) blinkt nun fünf Mal auf:

**Rotes** Blinken bedeutet: Der Sender arbeitet im Akku-Modus.

**Grünes** Blinken bedeutet: Der Sender arbeitet im Batterie-Modus.

Der jeweilige Modus wird werksseitig programmiert.

Nach dem Blinken sollte die Kontrolllampe **grünes** Licht zeigen.

Damit wird signalisiert: Die Batterien, bzw. Akkus sind in Ordnung.

Das Licht wechselt auf **orange**, wenn die Batterien, bzw. Akkus nur noch für ca. 3 Stunden Kapazität haben.

Etwa 30 Minuten vor Kapazitätssende wechselt das Licht auf **rot**.

Der Kanalschalter an der Rückseite des Senders muss auf die entsprechende Frequenz eingestellt werden, auf der gesendet werden soll (Kanal 0 – 9 (0 = Kanal 10)).

Zum Sprechen bitte das integrierte Mikrofon an der Vorderseite des Senders vor den Mund halten oder ein externes Mikrofon mit der Buchse an der Oberseite des Gerätes (Mic.) verbinden.

Bei Bedarf kann auch eine externe Tonquelle an dieser Buchse angeschlossen werden.

Sobald ein externes Mikrofon oder eine Tonquelle angeschlossen ist, wird das integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet.

Mittels eines Schraubendrehers kann die Mikrofonempfindlichkeit an dem Poti auf der Oberseite des Senders (Sens.) eingestellt werden.

Wenn die Empfindlichkeit richtig eingestellt ist, sollte das Mikrofon automatisch stummschalten, wenn nicht gesprochen wird und den Umgebungslärm nicht übertragen.

Nach Betrieb das Gerät mittels des Tasters (On/Off) wieder ausschalten.

Die Kontrolllampe (Mode) erlischt.

Während der gesamten Betriebszeit leuchtet das Kontrolllicht (Mode) in der o.g. Farbe.

Sobald das Mikrofon ca. 6 Minuten lang keine Modulation bekommt, schaltet sich der Sender automatisch ab und muss zum Betrieb durch kurzes Drücken des On/Off-Tasters wieder neu eingeschaltet werden (Batterieschonung).