

Bedienungsanleitung DFA 2000

Sender DFS 2003



Vor Erstinbetriebnahme Akkus laden, bzw. Batterien einsetzen - 2 Stk. LR 6 Mignon. Zur Akkuladung Sender bitte ausschalten und den Anschlussstecker des Ladegerätes ALG 2003 in die Ladebuchse des Senders (linke Gehäusesseite) einführen, dazugehöriges Netzteil mit Steckdose (230 Volt) verbinden. Der Ladevorgang wird mittels einer gelb leuchtenden Diode signalisiert; nach Beendigung des Ladevorgangs wechselt die Diode auf rot. Die Ladeverbindung kann ohne Bedenken weiterhin bestehen bleiben; die Akkus werden durch ein Weiterladen nicht beschädigt.

Eine leichte Erwärmung des Ladegerätes während des Ladevorganges ist unbedenklich.

Antenne anschließen und den Kanalschalter auf die entsprechende Frequenz des Empfängers einstellen (von „0“ bis „9“). Mikrofon anschließen. Sender einschalten, bei Betrieb leuchtet die LED auf der Frontplatte **grün**, wenn genügend Kapazität der Akkus oder Batterien vorhanden ist.

Wenn die LED auf **rot** wechselt, beträgt die Batterie- oder Akkukapazität noch ca. 2 Stunden. Mittels eines kleinen Schraubendrehers kann die Mikrofonempfindlichkeit an dem durch die Frontplatte zugänglichen Regler eingestellt werden.

Drehung links = unempfindlich
Drehung nach rechts = empfindlich

Die Empfindlichkeit sollte so eingestellt werden, dass das Mikrofon bei normaler Sprachlautstärke anspricht und bei Sprachpausen abschaltet.

Empfänger DFE 2000



Vor Erstinbetriebnahme Akkus laden oder Batterien einsetzen - 2 Stk. LR 6 Mignon.

Zur Akkuladung Empfänger mit der Frontseite in die Ladestation stecken, bis das darüber liegende rote Licht leuchtet. Der Akku benötigt ca. 14 Stunden zur Volladung, kann aber bedenkenlos auch länger in der Ladestation verbleiben

Den Kanalschalter auf der Rückseite des Empfängers auf die Frequenz des entsprechenden Senders abstimmen (*ist bei Neulieferung der Anlage bereits werksseitig ausgeführt*).

Den Empfänger mit dem Clip an der Kleidung befestigen oder mittels der Kordel umhängen.

Den Hörer so auf das Ohr setzen, dass das Kabel nach hinten wegsteht. Den Hörerstecker bis zum Anschlag in die Buchse am Empfänger stecken, dabei blinkt die **rote Lampe** kurz auf, wenn Spannung auf der Batterie oder dem Akku ist.

Bei eingestecktem Hörerstecker ist der Empfänger eingeschaltet.

Die **rote Lampe** dient der Batterieüberwachung und leuchtet bei eingeschaltetem Empfänger auf, wenn nur noch *ca. 5 Stunden Restkapazität* der Batterie vorhanden ist.

Zur Aufbewahrung der Geräte bitte immer den Hörstecker abziehen.